



**KPC-1370**

**08/2023**



**FR**

**Cet appareil et  
ses accessoires  
sont recyclables**

**À DÉPOSER  
EN MAGASIN**



**OU**

**À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

---

## Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio.
2. Avvertenza: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO: i bambini di età inferiore ai 3 anni possono soffocare a causa delle dimensioni ridotte della fotocamera. È richiesta la supervisione da parte di persone adulte. Tenere la fotocamera lontana da bambini e animali domestici per evitare che possano masticarla e ingerirla. Gettare subito i pulsanti o le parti rotte.
3. La temperatura di esercizio e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 °C. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
7. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
8. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

---

# GUIDA ALL'USO DELLA FOTOCAMERA

## Descrizione delle parti



- 1) Pulsante di conferma/scatto      2) Tasto di alimentazione/indietro      3) Tasto su  
4) Tasto destro      5) Tasto sinistro      6) Tasto giù      7) Manopola dello zoom  
8) Obiettivo posteriore      9) Scomparto di stampa      10) Alloggiamento per scheda SD  
11) USB-C      12) Interruttore a scorrimento

### 1. Pulsante di conferma/scatto

- ① Modalità foto/video: premere questo pulsante per rilasciare l'otturatore e scattare una foto/registrare un video.
- ② Modalità riproduzione/MP3: premere questo pulsante per riprodurre o mettere in pausa la riproduzione.
- ③ Modalità gioco: premere questo pulsante per confermare la selezione.
- ④ Modalità impostazione: premere questo pulsante per salvare l'impostazione.
- ⑤ Modalità foto/video: premere e tenere premuto questo pulsante per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.

### 2. Tasto di alimentazione/indietro

Premere e tenere premuto questo pulsante per accendere/spegnere il dispositivo; premere per uscire dalla modalità e tornare all'interfaccia principale.

### 3. Tasto Su

Premere il tasto nell'interfaccia principale per selezionare una modalità; premerlo in modalità foto per attivare/disattivare la funzione di stampa.

### 4. Tasto destro

Premere il tasto nell'interfaccia principale per selezionare una modalità; premerlo in modalità foto per selezionare le funzioni cornice, effetti speciali e scatto in sequenza. In modalità video è possibile selezionare gli effetti speciali.

### 5. Tasto sinistro

Premere il tasto nell'interfaccia principale per selezionare una modalità; premerlo in modalità foto per selezionare le funzioni cornice, effetti speciali e scatto in sequenza. In modalità video è possibile selezionare gli effetti speciali.

---

## 6. Tasto Giù

Premere il tasto nell'interfaccia principale per selezionare una modalità; premerlo in modalità foto/video per attivare/disattivare la funzione del flash.

## 7. Manopola dello zoom

Ruotare la manopola dello zoom a sinistra e a destra per le impostazioni di ingrandimento e riduzione dell'immagine.

## 8. Obiettivo posteriore

Finestra di visualizzazione della telecamera posteriore.

## 9. Scomparto di stampa

Sistema di caricamento del cassetto della carta da stampa e uscita delle foto stampate.

## 10. Alloggiamento scheda di memoria SD

Alloggiamento della scheda di memoria

*\*Nota: per reinstallare o sostituire la scheda, inserire la scheda (o una nuova scheda SD) nell'alloggiamento della scheda di memoria con i contatti rivolti verso il lato del display.*

## 11. USB-C

Per il collegamento del PC (trasferimento dati) e dell'alimentatore esterno per la ricarica della batteria.

## 12. Interruttore a scorrimento

Serve ad attivare e disattivare la batteria per alimentare il dispositivo.

## Icone della pagina iniziale:



## Istruzioni sul funzionamento di base

### 1. Accensione/spegnimento:

Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per accendere/spegnere la fotocamera.

### 2. Modalità Video

Selezionare la funzione di registrazione video (la registrazione video funziona solo se è inserita una scheda di memoria SD).

---

-Utilizzare i tasti a freccia per selezionare l'icona della modalità video, quindi premere il tasto di conferma/scatto per confermare.

-Premere il tasto di conferma/scatto per avviare la registrazione e premerlo nuovamente per interromperla.

-In modalità video, premere il tasto a freccia sinistro e destro per passare da una scena all'altra di effetti speciali; premere il pulsante su per passare scorrere tra video al rallentatore, video in sequenza e video normale; premere il pulsante giù per accendere o spegnere la luce di riempimento.

### 3.Modalità foto

-Utilizzare i tasti a freccia per selezionare l'icona della modalità foto, quindi premere il tasto di conferma/scatto per confermare.

-Premere il tasto di conferma/scatto per scattare delle foto (la foto viene scattata correttamente quando viene udito un bip).

-In caso di attivazione dell'interruttore di stampa, la foto verrà stampata immediatamente dopo lo scatto.

-In modalità foto, premere il tasto a freccia sinistro e destro per passare da una cornice all'altra e agli effetti speciali; premere il tasto su per attivare o disattivare la funzione di stampa; premere il tasto giù per attivare o disattivare la modalità luce di riempimento.

### 4. Stampa di foto

-Sono disponibili due modi per stampare le foto:

1) Stampa immediata dopo lo scatto

-Entrare in modalità foto, premere il pulsante su e sullo schermo apparirà l'icona di stampa come illustrato di seguito:



-La foto verrà stampata immediatamente dopo lo scatto.

-Premendo nuovamente il tasto su, l'icona di stampa scompare e la foto non viene stampata immediatamente.

2) Stampa di foto in RIPRODUZIONE

-Selezionare l'icona RIPRODUZIONE, selezionare una foto da stampare.

-Premere il tasto giù per attivare la funzione di stampa (premere il tasto giù per attivare/disattivare la funzione di stampa).

-Premere il pulsante di conferma/scatto per stampare la foto.

**\*Nota: la fotocamera supporta la stampa senza usare una scheda di memoria SD. Regolare la "Stampa" e le "Proprietà di stampa" nel menù delle impostazioni per regolare l'effetto di stampa; carte da stampa diverse producono effetti diversi.**

---

## 5. Carta da stampa

-Aprire il vano di stampa della fotocamera.

-Posizionare la carta da stampa al suo interno. Assicurarsi di posizionare la carta da stampa nel verso giusto!

-Chiudere il coperchio della fotocamera.

**\*Nota: assicurarsi di posizionare la carta da stampa nel verso giusto! Come illustrato di seguito**



## 6. Riproduzione

-Utilizzare i tasti a freccia per selezionare l'icona di riproduzione, quindi premere il pulsante di conferma/scatto per accedere alla modalità di riproduzione.

-Utilizzare i tasti a freccia per selezionare il video o la foto.

-Premere il pulsante di conferma/scatto per riprodurre il video.

-Premere il tasto su per eliminare la foto o il video.

## 7. Giochi

-Utilizzare i tasti a freccia per selezionare l'icona dei giochi, quindi premere il pulsante di conferma/scatto per accedere alla modalità Giochi.

-La fotocamera possiede quattro giochi.

-Nell'interfaccia della modalità giochi:

Premere il tasto Su per spostarsi verso l'alto;

Premere il tasto Giù per spostarsi verso il basso;

Premere il tasto Sinistro per spostarsi a sinistra;

Premere il tasto Destro per spostarsi a destra.

## 8. Impostazioni

-Utilizzare i tasti a freccia per selezionare l'icona delle Impostazioni, quindi premere il pulsante di conferma/scatto per accedere alla modalità Impostazioni.

-Utilizzare i tasti freccia per selezionare le opzioni del menu, quindi premere il pulsante di conferma/scatto per confermare l'impostazione del menu.

-Premere il pulsante di alimentazione per uscire dalle impostazioni.

## 9. Musica

-Utilizzare i tasti a freccia per selezionare l'icona della musica, quindi premere il pulsante di conferma/scatto per accedere alla modalità Musica.

-Premere il tasto sinistro per selezionare il brano precedente; premere il tasto destro per selezionare il brano successivo.

-Premere il tasto giù per diminuire il volume; premere il tasto su per aumentare il volume.

**\*Nota: i file musicali in formato MP3 devono essere copiati preventivamente sulla scheda di memoria SD. Si consiglia l'intervento di una persona adulta.**

## 10. USB

-Collegare il cavo USB al computer, la fotocamera si collegherà automaticamente in modalità USB. In assenza di una scheda di memoria SD inserita, la fotocamera entra in modalità PCCAM; se invece è dotata di una scheda di memoria SD, entra in modalità disco U.

## 11. Ricarica della batteria

**\*Nota: si consiglia l'intervento di una persona adulta.**

-Inserire il cavo USB-C in dotazione (estremità piccola) nella porta USB-C della fotocamera.

-Collegare l'estremità grande del cavo USB-C al computer o a un alimentatore USB standard.

-Una volta effettuato il collegamento, sullo schermo della fotocamera apparirà il simbolo della batteria in carica.

-Indicatore di alimentazione



Energia sufficiente



Energia bassa



Energia insufficiente

**\*Nota: mettere in carica la fotocamera prima di utilizzarla. Occorrono circa 2 ore per caricare completamente la batteria.**

## Specifiche del prodotto

Video	1440p,1080p,720p interpolati
Schermo	Schermo IPS da 2,8 pollici
Obiettivo	Supporta lo zoom digitale fino a 10x
Stampa	Stampa termica
Formati video	<a href="#">AVI/JPG</a>
Foto	48M,30M,24M,20M interpolati
Filtri	20 cornici animate, 8 effetti fotografici e 6 filtri
Batteria	Batteria integrata agli ioni di litio da 800 ,Ah
Musica	Supporta il formato MP3
Gioco	Supporta 4 giochi (Snake, Push box, Tetris, Ball)
Memoria	Scheda MicroSD, fino a 64 GB (inclusa)
Porta	USB-C
Accessori	3 rotoli di carta da stampa termica inclusi (circa 150 foto in totale, circa 50 foto per rotolo)

- Nota: le specifiche del prodotto sono indicate sulla base delle informazioni aggiornate riportate nel presente manuale. Quest'ultime sono soggette a modifiche senza preavviso. Il prodotto corrisponde alla fotocamera effettiva. In caso di arresto anomalo della fotocamera in seguito a una caduta, riavviarla.
- Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

---

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

Avvertenza: contiene una batteria al litio



# Contact

## Nordics

Headquarter  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:  
contact.hq@denver.eu

---

## Benelux

DENVER BENELUX B.V.  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

---

## Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

Spain  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:  
Phone: +35 1255 240 294  
E-Mail: denver.service@satfiel.com

## Germany

Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail  
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69  
E-Mail: denver@fairfixx.de

---

## Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085  
E-Mail: denver@lurfservice.at

---

If your country is not listed above,  
please write an email to  
support@denver.eu



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

denver.eu  
facebook.com/denver.eu



Version 1.1