



ECQ-103

denver.eu

24 agosto 2023



Informazioni sulla sicurezza

1. Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
7. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
8. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
9. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
10. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Avvertenza: relativa alla batteria al litio all'interno

Sveglia con caricabatterie wireless
Modello: ECQ-103

I. Pulsanti di funzione



II. Manuale d'uso

1. Collegamento dell'alimentazione

1.1 Collegare l'estremità USB-A del cavo all'adattatore di alimentazione e l'estremità di tipo C al prodotto, dopodiché potrà funzionare normalmente.

2. Ricarica wireless e uscita USB

2.1 Potenza in uscita della ricarica wireless: 10 W

2.2 Indicatore di stato della ricarica wireless:

Collegamento all'alimentazione: 2 lampeggi

Standby: disattivato

Ricarica: attivato

Carica completa: disattivato

FOD (rilevamento di corpi estranei): lampeggio

3. Funzioni dei pulsanti

3.1 Pulsanti: "M", "Pulsante orologio", "+", "-"

3.2 Impostazione del formato orario:

Premere due volte il pulsante M per impostare l'orologio nel formato a 12 ore e a 24 ore; PM viene visualizzato nel formato a 12 ore.

3.3 Impostazioni dell'orologio:

3.3.1 Premere una volta il pulsante M per impostare l'ora, poi premere più volte il tasto "+" / "-" per regolare l'ora. Tenere premuto il tasto "+" / "-" per effettuare la regolazione in modo continuo.

3.3.2 Una volta impostata l'ora, premere M per impostare i minuti, poi premere più volte "+" / "-" per regolare i minuti. Tenere premuto il tasto "+" / "-" per effettuare la regolazione in modo continuo.

3.3.3 Una volta completata l'impostazione, premere il pulsante M per uscire.

3.4 Impostazioni della sveglia:

3.4.1 Tenere premuto il tasto "+" o "-" per attivare o disattivare la sveglia. L'indicatore della sveglia si accenderà una volta attivata la sveglia.

3.4.2 Una volta attivata la sveglia, tenere premuto il pulsante M per passare all'impostazione dell'ora della sveglia, poi premere più volte "+" / "-" per regolare l'ora. Tenere premuto il tasto "+" / "-" per effettuare la regolazione in modo continuo.

3.4.3 Una volta impostata l'ora, premere una volta M per passare all'impostazione dei minuti, poi premere più volte "+" / "-" per regolare il valore dei minuti. Tenere premuto il tasto "+" / "-" per effettuare la regolazione in modo continuo.

3.4.4 Una volta completata l'impostazione, premere M per uscire.

3.4.5 Al suono della sveglia, non compiere alcuna azione. Dopo che la sveglia avrà suonato per 3 minuti, la stessa si disattiva automaticamente, oppure tenere premuto il pulsante dell'orologio per disattivare la sveglia.

3.4.6 Quando suona la sveglia, premere un pulsante qualsiasi per attivare la funzione snooze. La sveglia risuonerà dopo 5 minuti. Dopo 3 minuti, l'indicatore della sveglia lampeggia durante la funzione snooze. In modalità snooze, premere un pulsante qualsiasi per attivare la funzione per un numero illimitato di volte (se si desidera disattivare la sveglia completamente, tenere premuto il tasto "-" per disattivare la sveglia).

3.4.7 La luminosità del display dell'orologio può essere regolata secondo tre livelli (alta, bassa, disattivata) : utilizzare i pulsanti "+" e "-" per regolare la luminosità del display digitale, l'impostazione predefinita è il livello di luminosità più alto. Ad ogni pressione di "-" si riduce la luminosità di un livello, mentre ad ogni pressione di "+" si aumenta la stessa di un livello. Premere di nuovo il pulsante per spegnere il display dell'orologio.

3.5 Funzione di risparmio energetico:

3.5.1 La batteria a bottone viene utilizzata solamente per la funzione di memoria dell'orologio.

3.5.2 Quando l'alimentazione esterna è scollegata, tutte le funzioni non sono disponibili e tornano a funzionare normalmente al ripristino dell'alimentazione.

4. Precauzioni:

Nota speciale: se si desidera utilizzare contemporaneamente la sveglia, il caricabatterie wireless e l'uscita USB, assicurarsi di utilizzare l'adattatore di alimentazione QC2.0 o QC3.0; se si utilizza l'alimentazione a 5 V, il caricabatterie wireless e la sveglia possono funzionare normalmente contemporaneamente.

4.1 Non schiacciare o urtare il prodotto.

4.2 Non smontare l'apparecchio e non gettarlo nelle fiamme o nell'acqua per evitare perdite da cortocircuito.

- 4.3 Non utilizzare il caricabatterie wireless in ambienti a temperatura estremamente elevata, umidi o corrosivi per evitare di danneggiare il circuito e causare perdite.
- 4.4 Non collocare carte magnetiche (carte d'identità, carte bancarie, ecc.) con banda magnetica o chip troppo vicine all'unità per evitare guasti alle stesse.
- 4.5 Mantenere una distanza tra il dispositivo medico impiantato (pacemaker, impianto cocleare, ecc.) e il caricabatterie wireless > 20 cm per evitare potenziali interferenze con il dispositivo medico.
- 4.5 I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il caricabatterie wireless come se fosse un giocattolo, al fine di evitare incidenti.
- 4.6 Tenere il caricabatterie wireless e i dispositivi di ricezione lontano da acqua e altri liquidi.
- 4.7 Nel caso in cui fosse necessario pulire il caricabatterie, assicurarsi che sia scollegato dall'alimentazione.
- 4.8 Mantenere la temperatura ambiente a 0-45 °C.
- 4.9 L'umidità ambiente deve essere mantenuta al: 20-85% (40 °C).

* Le immagini incluse nel presente manuale sono disegni schematici, farà fede l'oggetto effettivo.

* Include: cavo di ricarica, manuale di istruzioni.

* L'adattatore di alimentazione non è incluso. Se necessario, acquistare o utilizzare l'adattatore di alimentazione originale del telefono...

III. Specifiche

Ingresso: CC 5 V/2 A, 9 V/2 A

Potenza in uscita: 10 W

Efficienza di ricarica: 73%

Distanza di trasmissione: ≤6 mm

Frequenza di esercizio: 110-205 kHz

Dimensioni del prodotto: 150x108x70 mm

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



www.denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente. È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ECQ-103 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: ECQ-103. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Ingresso: CC 5 V/2 A, 9 V/2 A

Potenza in uscita: 10 W

Efficienza di ricarica: 73%

Distanza di trasmissione: ≤6 mm

Frequenza di esercizio: 110-205 kHz

Dimensioni del prodotto: 150x108x70 mm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1