



BAS-24600L

Denver.eu

Facebook.com/Denver.eu

01/2024



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses baseries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.qufairdemarchets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Bezpečnostní informace

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a schovejte je pro pozdější použití.

1. **Upozornění:** Tento výrobek obsahuje nabíjecí lithium-iontovou baterii.
2. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k jeho rozkousání a spolknutí.
3. Provozní a skladovací teplota výrobku je od 0°C do 40°C. Při vyšší nebo nižší teplotě může být ovlivněna funkčnost.
4. Nikdy výrobek neotvírejte. Nedotýkejte se elektroniky uvnitř, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Opravy nebo údržbu musí provádět pouze kvalifikovaný technik.
5. Nevystavujte výrobek teple, vodě, vlhku ani přímému slunečnímu svitu!
6. Zařízení není vodotěsné. Pokud se do zařízení dostane voda nebo cizí předměty, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se do zařízení dostane voda nebo cizí předměty, přestaňte je okamžitě používat.
7. Nabíjejte zařízení pouze pomocí dodaného nebo adaptéru. Jako odpojovací zařízení se používá adaptér s přímým zapojením a musí proto zůstat vždy přístupný. Zkontrolujte, zda je kolem elektrické zásuvky k dispozici dostatečný prostor pro snadný přístup.
8. Nepoužívejte spolu s výrobkem neoriginální příslušenství, protože to může způsobit abnormální funkčnost výrobku.

Společnost Denver A/S vyhrazuje právo na opravu jakýchkoli technických chyb.

Společnost Denver A/S nemůže nést zodpovědnost za žádné technické ani typografické chyby, avyhrazuje si provádět změny výrobků a návodů bez předchozího upozornění. Všimnete-li si nějakých nepřesností nebo opomenutí, napište nám na adresu uvedenou na zadní straně

é

1 Přehled




1. Sloužikpřechodudopodnabídky1.Sloužikvýběrumožnosti, která sezobrazujelevéspodníčástiobrazovky, akpotvrzenívýběru.
2. Sloužikpřijetínebozahájeníhovoru.Vpohotovostnímrežimu: SloužikotevřenímožnostiHistorievolání.
3. TlačítkoM1/M2prorychlévýtočení.
4. Dlouhýmstisknutímzavolátedosvéhlasovéšchránky.
5. Tlačítkačísela písmen.
6. Tlačítkohvězdičky.
7. Tlačítkasešipkoudolů/nahoru.Použijetlačítkakprocházení nabídek.
8. Sloužikpřechodudopodnabídky2.Sloužikvýběrumožnosti, která sezobrazujepravéspodníčástiobrazovky.
9. Stisknutíapodrženísloužikzapnutínebo vypnutí.Stisknutímse ukončujehovor.Vnabídkách:Stisknutísloužikukončení.
- 10.Fotoaparát.
- 11.Pomocítláčítka přepnete mezizpůsobyzadávánííabc,ABC,Abc a123.Stisknutím apodržení tohototlačítka přepnete mezirežimy zvoněníaztlumení.
- 12.Stisknutím apodržení tohototlačítka zapnete nebo vypnete svítilnu.
- 13.Ovládací prvky hlasitosti.
- 14.Nouzové tlačítko.

2. Nastavení telefonu

Sejměte zadní kryt telefonu. Otvorkotevřenisenacházímvdolním levémrohu. Kezvednutíkrytupoužijtehet.



Dodržákvložte kartu/kartySIM, viz níže uvedené obrázky, sčipy směrem dolů. KartySIM nejsou součástí balení. KartySIM kontaktní spojesnadnopoškodípoškrábánímneboohnutím. Dbejteopatrnosti. SIM: NanoSIM




Tentokrokjevolitelnýajenutnýpouzekukládánísímeků, videínebo jinýchmultimediálníchsouborů. DoslotuprokartuvložtekartumicroSD (max. 32GB), viz obrázky níže, sezlátýmikontaktysměrem dolů. Karta microSDnenísoučástíbalení.

Doprostoruprobateriivložtebaterii.



Znovunasadítezadníkryt.Přisprávnémnasazeníuslyšítezaklapnutí.

Nežzačnetetelefonpoužívat,nabíjejtebateriípomocídodaného napájecíhoadaptérupodobunejméně4hodin. (Kpřímémunabíjení můžetepoužítadaptérnebo můžetezařízenípřipojitksíťovénabíječce)



3. Nastavení SOS řečtétésipečlivěpokynyapodlepotřebnastavtefunkcinouze. U P

Izežpětnouzovýchkontaktů(členúrodiny,přátelaoficiálních institucí).

Vpřípaděnouzestisknětlačítkonouzenazadníčástitelefonu apodržtejej.

Automatickysevytočípětpřednastavenýchčíselvpořadí,ve kterém jstejeuložili.Pokudnenímožnése sněkýmpomocíprvníhočíslaspojit, automatickysevytočídruhéčíсло.Pokudnenímožnése sněkým pomocídruhéhočíslaspojit,automatickysevytočítřetíčíслоatakdale. (Telefonprojdeseznampětíčíselmaximálnětřikrát.)

Vestejnouchvilijakojednotlivénouzovéhovorysekontaktuodešle textovázpráva(SMS).

Běhemnouzovéhovoláníbudenpřetržitěžnívarovnýtón,aby upozornilněkohonablízkuavolanouosobu.

4. Celkovéresetování

Všechnastavenítelefonulzereresetovatnavýchozítovární hodnoty(přednastavenýtovárníkódtypelefonu:1234)

AdaptérAC:

Označenímodelu:DCS37-0500550

Vstupnínapětí:100–240VAC

Vstupnífrekvencestř.proudu:50Hz

Výstupnínapětí:5VDC

Výstupníproud:0,55A

Výstupnívýkon:2,75W

Průměrnáaktivníúčinnost:70,35%

Spotřebaenergiebezzatížení:0,075W

Názevvýrobce:SHENZHENEASTSUNELECTRONICCO.,LTD

Ochrannáznámka,obchodníregistračníčíslo:91440300770306495Y

Adresa:BuildingB,No.88,XingyeRoadOne,FenghuangFirst
IndustrialPark,FuyongSub-district ,BaoanDistrict,
ShenzhenCity,GuangdongProvince,P.R.China

Varování!

-Obsahujelithiovoubaterii.!

-Nezkoušejtevýrobekotevřít!

-Nevystavujtevýrobekteplu,vodě,vlhkuanipřímému
slunečnímusvitu!

-Výrobeknabíjejtepouzepomocíoriginálnínabíječkydodané
stímtvýrobkem! **rovozníkmitočtovýrozsah:**

P

FunkceBluetooth:2402–2480MHz

PásmoFM:87,5–108MHz

GSM(900):890,2–914,8MHz

DCS(1800):1710,2–1784,8MHz

WCDMABand1:1920–1980MHz

WCDMABand8:880–915MHz

LTEBand1:1920–1980MHz

LTEBand3:1710–1785MHz

LTEBand7:2500–2570MHz

LTEBand8:880–915MHz

LTEBand20:832–862MHz

Maximálnívýstupnívýkon:8,32W

DENVERA/S

Omega5A,Soeften

DK-8382Hinnerup

Dánsko

www.facebook.com/denver.eu

Upozornění: Všechny výrobky podléhají změnám bez upozornění.
Vyhrazuje si právo na chyby a opomenutí.

VŠECHNAPRÁVAVYHRAZENA,COPYRIGHTDENVERA/S

 denver

denver.eu



Elektrická a elektronická zařízení a přiložené baterie obsahují materiály, součásti a látky, které mohou v případě nesprávného nakládání s odpadním materiálem (vyřazené elektrické a elektronické zařízení a baterie) ohrožovat vaši zdraví a životní prostředí.

Elektrická a elektronická zařízení a baterie jsou označeny symbolem přeškrtnutého koše, viz výše. Tento symbol znamená, že elektrická a elektronická zařízení a baterie nesmí být likvidovány společně s ostatním domovním odpadem, ale musí být likvidovány odděleně.

Je důležité, abyste vy jako koncoví uživatelé předali použité baterie do příslušných sběrných dvorů, které jsou pro tyto účely zřízeny. Tímto způsobem zajistíte, že baterie budou recyklovány v souladu s platnými zákony a nebudou poškozovat životní prostředí.

Všechna města zavedla sběrná místa, na kterých lze elektrická a elektronická zařízení a baterie bezplatně odevzdávat do recyklačních stanic, nebo zajistila sběr přímo z domácností. Další informace vám poskytnou technické služby ve vašem městě.

Tímto společnost Denver A/S prohlašuje, že rádiové zařízení typu BAS-24600L je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující webové adrese: denver.eu a potom klepněte na IKONU vyhledávání v horním řádku webu. Uveďte číslo modelu: BAS-24600L. Nyní přejděte na stránku výrobku. Směrnicí RED naleznete mezi soubory ke stažení / dalšími soubory ke stažení.

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere,
nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1 255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germny

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 3 79 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 3 79 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 9 04 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Søften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu